



Etreload Guard
HITRI VODIČ

HITRI VODIČ

OPOZORILNI ZNAKI

V navodilih so uporabljeni naslednji opozorilni znaki:



Nevarno! Tveganje poškodbe ali smrti.



Pozor! Možna nevarnost za izdelek ali okolje.



Opomba. Koristne informacije.

Prosimo, da pri celotnem postopku namestitve polnilne postaje, upoštevate preventivne varnostne ukrepe. Neupoštevanje le-teh lahko vodi do nastanka škode na izdelku in poškodb ali celo smrti. Vsak nepooblaščen poseg v izdelek lahko razveljavi garancijo.

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Etreload Guard je načrtovan in testiran v skladu z najnovejšimi in s starimi mednarodnimi standardi.

PREDVIDENA UPORABA

- Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ljudi ali opreme, ki bi bile posledica

napačne namestitve ali neprimerne uporabe izdelka.

NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE



- V bližini Load Guard ne smejo biti hranjeni gorljivi, eksplozivni ali vnetljivi materiali.
- Namestitev mora biti opravljena v suhih vremenskih pogojih.
- Napeljava kablov, priključkov in priključitev naprave na električno omrežje, morajo biti izvedeni s strani pooblaščenega električarja ali tehnika, v skladu z vsemi lokalnimi zakoni, uredbami in pravili.
- **Nevarno! Pred namestitvijo in napeljavo kablov, preverite in poskrbite za to, da je napajanje polnilne postaje izključeno: odstranite varovalke, ali izklopite odklopnik, da preprečite neželjeno napajanje naprave.**
- Load Guard lahko namešča, vzdržuje in popravlja samo kvalificirano osebje.
- Med vzdrževanjem in izvajanjem popravil mora biti napajanje izklopljeno.
- Izogibajte se nevarnim tveganjem. Poškodovan izdelek ali njegove dele, lahko zamenja samo proizvajalec, pooblaščen servisier ali tehnično kvalificiran izvajalec.

UPRAVLJANJE



- Ne uporabljajte izdelka, če so na njem vidne poškodbe. Za nadaljnja navodila pokličite podporno službo proizvajalca ali distributerja.
- Ne upravljajte z Load Guard z mokrimi rokami.
- Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo ali poškodbe, povzročene zaradi neprimerne uporabe ali napačne namestitve naprave.

- Kakršnakoli uporaba izdelka, ki ni opisana v teh navodilih, ni dovoljena in lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt.

OSNOVNE SPECIFIKACIJE



DIMENZIJE	90,5 x 53,5 x 61,8 [mm] Širina 3 TE na DIN letvi.
TEŽA	0,23 - 0,70 [kg], teža embalaže doda 0,10 [kg]
MAKSIMALNI TOK	150 A ali 400 A po fazi
NAZIVNA NAPETOST	Fazna napetost do 253 V AC To omejitev določa najvišja delovna napetost polnilne postaje.
FREKVENCA	50 Hz ali 60 Hz
TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA	Temperaturno območje delovanja: -25°C do +60°C Temperaturno območje skladiščenja: -30°C do +90°C

Za več dokumentacije ali za navodila za odpravljanje težav,
prosimo, da preverite na: etrel.com/support/inch_lite

www.etrel.com

Etrell d.o.o.

Pod jelšami 6, 1290 Grosuplje, Slovenija



WEEE: Napravo zavrzite zgolj v centru za
recikliranje.

2020 Etrell. Vse pravice pridržane. Ime Etrell, Etrell logotip in ostale označbe so last Etrell d.o.o.. Vse ostale blagovne znamke so last posameznih lastnikov. Etrell ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v teh navodilih. Vsebinska in informacijska navodila so lahko predmet sprememb brez predhodnega obvestila.