



Etrel INCH DUO
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

Este manual utiliza los siguientes símbolos de advertencia:



¡Peligro! Riesgo inmediato de lesiones o muerte.



¡Precaución! Posible peligro para el producto o el medio ambiente.



Nota. Información útil

Siga las indicadas precauciones de seguridad en todo momento. De lo contrario, podría causar daños en el producto y lesiones o muerte. Cualquier modificación no autorizada o manipulación del producto puede anular su garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- La estación de carga EtreI INCH DUO ha sido diseñada y probada de acuerdo con las versiones actuales y anteriores de las normas internacionales. La estación de carga cumple con la norma internacional IEC 61851 (Parte 1, Parte 21-2, Parte 22) que define la carga conductiva de vehículos eléctricos de CA y admite la carga en Modo 3 para una recarga segura de vehículos eléctricos estándar.

USO PREVISTO

- La estación de carga Etrell INCH DUO está diseñada sólo para cargar vehículos eléctricos y no debe usarse para cargar otros electrodomésticos ni para ningún otro propósito.
- El fabricante no asume responsabilidad por los daños o lesiones resultantes por una instalación incorrecta o un uso inapropiado del producto.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- No instale la estación de carga cerca de materiales inflamables, explosivos o de combustión.
- La instalación de la estación de carga debe realizarse en condiciones de clima seco.
- La instalación eléctrica, el cableado y las conexiones deben ser realizados por un electricista o técnico calificado de acuerdo con todos los códigos, leyes y ordenanzas eléctricas locales.
- **¡Atención! Antes de instalar y cablear la estación de carga, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada: retire los fusibles o desactive el disyuntor para protegerlo de la alimentación involuntaria del dispositivo.**
- La estación de carga puede ser instalada, mantenida y reparada sólo por personal calificado.
- La fuente de alimentación de la estación de carga siempre debe estar apagada durante el mantenimiento y la reparación.
- Evitar riesgos peligrosos. Sólo el fabricante, un técnico autorizado o personal técnicamente calificado puede reemplazar la estación de carga dañada o sus componentes.



OPERACIÓN



- No opere la estación de carga si hay daños visibles en la unidad o en el cable de carga. Llame al departamento de soporte técnico del fabricante o redistribuidor para obtener asesoramiento sobre cómo proceder.
- No meta los dedos en el conector de carga.
- No opere la estación de carga con las manos mojadas.
- El fabricante de la estación de carga no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un manejo, instalación o uso incorrectos del producto.
- No está permitido ningún uso del producto no previsto en este documento que podría causar lesiones o incluso la muerte.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS



- **Tensión nominal:**
230 V CA (monofásica), 400 V CA (trifásica)
- **Corriente nominal por fase:**
Max. 32 A por fase
- **Potencia máxima de carga**
7,4 kW (monofásico), 22 kW (trifásico)
- **Rango de frecuencia:**
47 Hz – 63 Hz
- **Consumo de energía del dispositivo:**
de 5 W, depende de la configuración elegida

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

La estación de carga de Etrell INCH DUO debe estar correctamente conectada a tierra para permitir un uso seguro. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona medidas de protección para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Se admiten múltiples sistemas de puesta a tierra: TN-S, TN-C, TN-CS y TT.

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si los tomacorrientes están correctamente conectados a tierra, consulte con un electricista o agente de servicio técnico calificado.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ELECTRICIDAD

Protección contra sobretensiones: el cargador es un dispositivo de Clase 2 y debe protegerse con una protección contra sobretensiones.

Protección contra sobrecorriente: debe instalarse en el cableado anterior al dispositivo para proteger el cable de alimentación y el cargador.

Protección diferencial: debe instalarse por separado si aún no está integrado en el cargador. Se debe usar un interruptor diferencial exclusivo (RCD) de acuerdo con las regulaciones aplicables.

RANGO DE OPERACIÓN AMBIENTAL

La estación de carga alcanza al menos un nivel de protección IP 54 (el enchufe del cable podría tener menor IP). Se puede usar en espacios exteriores e interiores si el entorno cumple con las siguientes restricciones:

- Elevación < 2000 m sobre el nivel del mar.
- Rango de temperatura de -20 °C a +65 °C.
- Humedad máxima 95 % sin condensación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Destornillador Phillips
- * destornillador hexagonal,
- cúter
- alicates para cortar las vainas del cable,
- pelacables y abrecables.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

1 Excavar para el fundamento



1-a

Prepare la excavación con las dimensiones básicas no menores de 42 cm x 55 cm y una profundidad de al menos 60 cm.

Hay que preparar la excavación más grande si combine la estación de carga con los arcos protectores.

Puede agrandar las dimensiones del fundamento si sea necesario añadiendo acero reforzado al fundamento de hormigón para poder erigir el fundamento más grande.

1-b

Antes de la instalación hay que ensamblar el anclaje del fundamento:

- Atornille dos tuercas a cada extremo de cada palo (6 veces).
- Coloque los palos en el marco del anclaje y atornille las tuercas en otro extremo para fijarlas al marco.
- Fije el perfil L metálico a tres barras utilizando las tuercas. Repita con los tres palos restantes.

2 Construir el fundamento

1. Los cables de suministro se introducen a través de la tubería de instalación que debe extenderse más allá del borde superior del fundamento erigido.

2-a

Hay que tener en cuenta el radio de la curvatura al instalar la tubería. La anchura de la tubería se determina según el tipo y la sección transversal de los cables de alimentación.

En el caso de que la estación de carga forme parte de un grupo de las estaciones de carga hay que suministrar la tubería de instalación bastante ancha

para dos conjuntos de cables de suministro o utilizar dos tubos de instalación.

2. Tenga cuidado al colocar el anclaje de fundamento para que esté recto así garantizando que la estación de carga esté erigida en línea recta.

Tenga cuidado también con la altura del fundamento. Hay que colocar el anclaje de tal manera que la superficie superior esté de la misma altura que la altura final del fundamento (nivel de adoquines o parte superior del bordillo).

2-b

3. Asegure la tubería de instalación con el alambre para que no se hunda en el hormigón. Temporalmente hay que tapar la tubería en ambos extremos con papel u otro material parecido para que no se llene de hormigón.
4. Primero vierta el hormigón alrededor de la tubería de instalación para fijarla. La tubería de instalación debe estar accesible después de verter todo el hormigón.
5. Entero espacio del fundamento debe llenarse con el hormigón. En caso de las temperaturas bajas hay que añadir al hormigón las sustancias de la protección antihelada.
6. Utilice el nivel de burbuja para nivelar cuidadosamente el fundamento y el hormigón alrededor del fundamento. Esto es muy importante. Una vez el hormigón se endurezca, puede modificar la posición de la estación de carga sólo utilizando las arandelas.
7. Deje secar el fundamento de hormigón por lo menos dos días (48 horas) antes de insertar los cables de suministro en la tubería de instalación.

3

Preparar para la instalación

Puede empezar con la instalación de la estación de carga cuando los fundamentos estén secos y los cables de suministro estén insertados en la tubería.

- Limpie el fundamento, su alrededor y los tornillos del anclaje.
- Corte el tubo corrugado de instalación con los cables de suministro.
- Acorte el rodillo galvanizado a la longitud adecuada y lo perfore.

4

Preparar los cables de suministro

4-a

Acorte el cable de suministro y quite la funda del cable – asegúrese de que no esté bajo voltaje. Acorte los alambres a la longitud adecuada (40 cm) para poder conectarlos a los ganchitos en la estación de carga.

4-b

Quite 20 mm de aislamiento de todos los cables y coloque y exprima las cavidades apropiadas en todos los cables. Envuelva los cables en el tubo acanalado para que no estén en el camino al instalar la estación de carga.

La longitud de los cables dentro de la estación de carga debe ser:

- *Conductores de fase y conductor neutro (L1, L2, L3, N): 15 cm con aislamiento y sin la funda + 2 cm del cable sin aislamiento*
- *Conductor de puesta a tierra: 10 cm con aislamiento*
- *Cable UTP Ethernet: 17 cm con aislamiento*



5

Montar la estación de carga

Tome la estación de carga de ambos enchufes, inclínela hacia usted y levántela levemente. Coloque la estación de carga sobre el fundamento. En caso de viento fuerte tenga cuidado de que la estación no se vuelque.

Abra la puerta con la llave que está en una de las tomas. Tome las cinco tuercas y apriételas firmemente en los tornillos de anclaje.

6 Retirar la cubierta de la fuente de alimentación

La cubierta de seguridad protege contra el contacto directo no deseado entre los elementos bajo voltaje. Antes de retirar la cubierta desconecte la alimentación principal. Para retirar la cubierta primero desenrosque los tornillos que la están fijando.

7 Las tomas de tierra



Conecte un cable de tierra al tornillo de fundamento y apriételo firmemente con la sexta tuerca. Conecte otro extremo del cable en la abrazadera PE. Conecte también el rodillo galvanizado a la abrazadera.

8 Conectar los cables eléctricos de suministro

Afloje los tornillos del lado inferior del disyuntor y también de la abrazadera PE que está a la derecha del disyuntor.

8-a Inserte los tres conductores de fase y el conductor neutro (N) en el disyuntor y apriételos firmemente. Conecte el cable de tierra de suministro (PE) a la abrazadera PE.

8-b Hay que pedir la configuración con abrazaderas adicionales si la estación de carga forma parte del grupo de las estaciones de carga. En este caso conecte los tres conductores de fase (de entrada y de salida) con las abrazaderas para conectar el grupo y para poder conectar las demás estaciones de carga.

9 Cerrar la cubierta de la fuente de alimentación

Ponga la cubierta de la fuente de alimentación en su debido lugar y apriétela.

10

Preparar el cable de comunicación

En caso de una conexión LAN, corte el cable a la longitud adecuada para que pueda conectarse al puerto Ethernet. Se recomienda utilizar un cable blindado SFTP-6 que sea resistente a la interferencia de los cables de alimentación cercanos.

Retire aproximadamente 2,5 cm de aislamiento del cable. Inserte los pares en el conector RJ45 en el orden correcto. Apriete el conector firmemente.

11

Conectar el cable de comunicación

Conecte el cable a la toma del enrutador de red. Si el enrutador de red no forma parte del equipo de la estación de carga, conecte el cable directamente al controlador principal que está en la parte superior de la puerta de la estación de carga.

12

Trabajos de acabado

Al final llene el agujero en el fondo con relleno de espuma de poliuretano.

12-a

Antes de cerrar la estación de carga verifique el estado de la protección contra sobrecorriente y los interruptores protectores de corriente de fuga. La estación de carga tiene disyuntores pequeños (MCB) integrados para protección contra sobrecorriente y dos interruptores protectores de corriente de fuga (FID/RCD). Compruebe si todos los interruptores protectores funcionan:

- En la parte inferior de la estación está el disyuntor principal y el disyuntor de la alimentación electrónica. Verifique la condición de ambos.
- Hay un disyuntor en cada una de las cestas de componentes para cada rama y el disyuntor de corriente de fuga (FID/RCD). Verifique la condición de los cuatro.

Cierra la puerta de la estación de carga con la llave.

Conecte la estación de carga a la fuente de alimentación en el armario eléctrico. Encienda la fuente de alimentación donde está conectada la estación.

12-b

El primer arranque de la estación de carga puede durar hasta 10 minutos. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para comenzar a cargar.

Tenga en cuenta las regulaciones locales y las instrucciones para los requisitos para la instalación de posibles señales especiales y otras marcas cerca de la estación de carga.

Para obtener más documentación y solución de problemas, visite etrel.com/support/inch_duo

www.etrel.com

Etrell d.o.o

Pod ješčami 6, 1290 Grosuplje, Eslovenia



WEEE: deseche el dispositivo solo en el centro de reciclaje.

2020 Etrell. Todos los derechos reservados. Etrell, el logotipo de Etrell y otras marcas son propiedad de Etrell y pueden estar registradas. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. Etrell no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este manual. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambio sin aviso.